



Constructores con tecnología SCR y depósito de Adblue®, ejemplos de modelos y datos técnicos:















Modelos	Desde	Capacidad Adblue®	Autonomía estimada km	Comentarios y donde se encuentra
BlueHDi: Berlingo / C1 / C3 / C4 / C5 / C-Elysée / Jumpy / SpaceTourer	2013	17L o 22,4L	20.000	En el maletero al lado o debajo de la rueda de repuesto, o debajo del tablero de fondo del maletero, o al lado de la trampilla del carburante
BlueHDi: 208 / 2008 / 308 / 3008 / 508 / 5008 / Partner / traveller	2013	17L o 22,4L	20.000	En el maletero al lado o debajo de la rueda de repuesto, o debajo del asiento iz. del maletero, o al lado de la trampilla del carburante, o al lado de la puerta iz. del vehículo
DS 3/4/5	2013	17L	20.000	En el maletero al lado o debajo de la rueda de repuesto, o debajo del tablero de fondo del maletero (DS5)
SCR Blue Injection: Insignia / Movano / Vivaro / Zafira	2013	7,5L (turismo) 22,5L (furgonetas)	6.000 a 12.000	Al lado de la trampilla del carburante
Mayoría de los nuevos modelos (salvo Golf)	2009	8L a 20L	10.000	En el maletero debajo de la rueda de repuesto, o a la izquierda del maletero, o al lado de la trampilla del carburante
TDI Clean Diesel: A4 / A5 / A6 / A7 / A8 / Q3 / Q5 / Q7	2011	12L a 24L	6.000 a 15.000	Uno de los precursores en utilizar el SCR en turismos Diesel. Al lado de la trampilla del carburante. Modelos sin SCR y Adblue®: A1 / A3 / TT
Superb / Yeti		8,5L (Yeti) 22,5L (Superb)	6.000 (Yeti) 13.000 (Superb)	Al lado de la trampilla del carburante (Superb) o debajo del tablero de fondo del maletero (Yeti)

















Constructores con tecnología SCR y depósito de Adblue®, ejemplos de modelos y datos técnicos:
















Modelos	Desde	Capacidad Adblue®	Autonomía estimada km	Comentarios y donde se encuentra
Ateca / Alhambra	2017			Constructores sin depósitos de Adblue®de momento a la espera de la Euro 6c / 6d
Macan / Cayenne		19L o 23L		
XE/XF/XJ	2015	15L a 17L	13.000	En el maletero debajo de la rueda de repuesto, o en una trampilla dentro del maletero en la parte izquierda
Range Rover / Discovery	2015	13,7L a 18L	15.000	Al lado de la trampilla del carburante o debajo del capo del motor
Trafic / Master	2009	20L	10.000	Al lado de la trampilla del carburante
Duster	2018			Constructores sin depósitos de Adblue® …de momento a la espera de la Euro 6c / 6d
Titan XD / Nissan Navara 2.3 dCi / NV300 / NV400 / NT400 / NT500	2016	15L (Titan), 17L (Navara/NV) o 17,5L (NT)	11.500	Constructores sin depósitos de Adblue® …de momento a la espera de la Euro 6c / 6d
Q50		18L	15.000	En el medio del maletero













Desde

2009

2013

2014

2015

2017

2016





Constructores con tecnología SCR y depósito de Adblue®, ejemplos de modelos y datos técnicos:

Autonomía

estimada km

6.000 (Sprinter)

o 15.000

15.000

12.000

8.000 (15L)

10.000

Capacidad

Adblue®

8,5L a 38L

12L - 21,5L

12L a 22L

15L a 20L

20L o 21L

22L o 25L



Modelos

Vito

Proace

(todos)

H350

XC60 / XC90

BlueTec o "d": C / CLS / E

/G/GL/GLC/GLE/ML

/R/S/Sprinter/Viano/

Serie 5 / 7 / X5 / X7

Land Cruiser / Hilux /

Ducato 2.3 150CV / Freemont / 500X / Talento

Focus EcoBlue 1.5

Transit / Mondeo / S-Max EcoBlue 2.0 y Fiesta /









Management	on the same	incompany.		Name of the last	
Visi	6	9	1		
· 1/6					
-10					
10		140			







Comentarios y donde se encuentra

del capo del motor.

Debajo del capo del motor

Al lado de la trampilla del carburante.

motor

Al lado de la trampilla del carburante, o debajo del tablero de

fondo del maletero al nivel de la rueda de repuesto, o debajo

Al lado de la trampilla del carburante o debajo del capo del

Prueba de campo con Santa Fe SUV de 2.2L (sistema SDPF)





















Constructores con tecnología SCR y depósito de Adblue®, ejemplos de modelos y datos técnicos:









Modelos	Desde	Capacidad Adblue®	Autonomía estimada km	Comentarios y donde se encuentra
Grand Cherokee		30L		
Ghibli / Quattroporte / Levante	2016			
CX-7	2010	15,5L	20.000	Debajo de la rueda
		5.1		











